




SORA

搭载MESH网状对讲功能的
摩托车蓝牙通讯系统

RIDE CONNECTED

专为那些想要时尚设备的骑手而设计的，50R Mesh 网状对讲耳机延续了SENA在推进冒险和保持人与人之间的紧密联系。



Mesh 网状对讲™ 二代



蓝牙 5.0



音讯多工™



高保真立体扬声器



对讲通话距离2公里



多方对讲



- 多语言语音指令
- 支持 Siri和Google 语音助手

开始

1. 本产品附带快速入门指南，它是说明书的基础版本。
完整版说明书可在微信公众号【SENA蓝牙】上下载。
2. 使用最新固件免费更新此产品，以充分享受本产品内置的新高级功能。可关注下方公众号或者抖音了解如何升级产品。
3. 用户可以在微信公众号，抖音，快手和微博上关注【SENA蓝牙】，以获取有关产品的最新信息，有用的提示以及有关SENA产品的其它信息。



微信公众号



抖音



快手



微博

开始

如何使用本指南

图例和标注在这里可帮助您阅读插图。新技术可能会不容易理解，但是我们已经创建了一种使用插图表明动作的简单方法。



功能

=




=



轻按或按住按键

按键



开始

图例



根据指定次数点击按键



根据指定时间按住按键



"Hello"

语音提示

注意：

- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC，CE，IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

快速入门指南

产品细节

网状对讲天线键


LED状态灯

蓝牙天线

喇叭插口

麦克风插口


充电&升级插口




快速入门指南

安装


使用勾垫固定主机





使用双面胶



贴到主机上






使用主机夹具



快速入门指南

安装喇叭和麦克风



网状对讲天线

向内轻轻拉动网状对讲天线
以将其展开



快速入门指南

Sena 50 Utility App

只需将手机与耳机配对，即可使用sena 50 Utility App，以更快，更轻松的进行设置和管理。

- App 功能

- 网状对讲，蓝牙对讲，音乐，设备设置，快速入门指南，用户指南和骑行模式。

- 下载App

- 安卓系统：关注微信公众号【SENA蓝牙】获取安装包
- 苹果系统：搜索“sena 50 Utility App”下载即可


SENA 设备升级管理器

Sena设备升级管理器允许您直接从电脑端升级系统固件并更改设置。在微信公众号【SENA蓝牙】下载sena设备升级管理器。

快速入门指南

基础操作

开机



关机



调高音量




降低音量



检查电池电量

开机时观察。

观察




快速入门指南


电话配对

电话配对

当50R在关机状态下，同时按住中心键和（+）号键3秒钟。



= LED指示灯红蓝交替闪烁时，表示该设备可被搜寻到。
使手机处于蓝牙配对状态，在设备列表中选择sena 50R。



快速入门指南

移动电话

接听来电



结束通话



拒接电话



Siri和Google 助手


激活手机上的Siri或Google助手



快速入门指南

音乐控制

播放/暂停



“嘀 嘀”

下一首



上一首



Mesh 网状对讲™

打开Mesh 网状对讲模式，50R将自动连接到附近的50R用户，并允许他们通过按网状对讲机键来相互交谈。

Mesh 网状对讲开



“Mesh内部通话开 Open Mesh 频道1”

Mesh 网状对讲关



“Mesh内部通话关”

快速入门指南

Open Mesh（开放模式）™

开启Mesh 网状对讲后，耳机最初将处于Open Mesh（开放模式）（默认：频道1）中。用户可以在同一个开放的网状频道中相互自由的通信。

频道设置（默认：频道1）™

如果由于其他通讯组也使用频道1（默认频道）而导致开放模式网状对讲受到干扰，请更改频道。您可以从频道1到9中进行选择。

快速入门指南

进入频道设置




“频道设置，1”



浏览频道


(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)



“#”



保存频道



“频道已设置，频道#”

注意：要退出频道设置，请轻按 (+) 号键或 (-) 号键，直到听到语音提示“退出”，然后轻按中心键确认。


快速入门指南

私密模式

私密模式是封闭的对讲群组，允许用户加入，离开或重新加入群组对话，无需与每个耳机配对。每个私密群组最多可以连接24位用户。

创建私密模式

创建一个私密模式的群组，需要两个或者更多的开放模式的用户。




1. 进入网状对讲以创建私密模式。




快速入门指南

2. 耳机完成网状分组并自动从公共模式切换到私密模式。




加入已有的私密模式

任意私密模式中的成员都可以允许开放模式中的新成员加入现有私密对讲中。




快速入门指南

1. 当前成员之一和新成员进入网状连接以加入现有私密模式。



2. 耳机完成网状连接。新加入的成员会听到语音提示，他们的耳机会自动从开放模式切换到私密模式。



快速入门指南

重置Mesh 网状对讲™

耳机处于开放模式或私密模式时重置以后，它将自动返回到开放模式（默认：频道1）中。



开启/禁用麦克风（默认：开启）

当网状对讲时，用户可以开启/禁用麦克风。

开启/禁用麦克风




快速入门指南

蓝牙对讲

最多可以与三台耳机配对以进行蓝牙内部对讲。

对讲配对



与耳机B配对



50R会自动与SENA耳机配对。

 = LED指示灯闪烁蓝色表示配对成功



LED指示灯状态

注意：重复上述步骤与对讲朋友B,C 配对。


快速入门指南

双向对讲

最后配对的，最先服务




开始/结束与第1对讲朋友的通话



开始/结束与第2对讲朋友的通话



开始/结束与第3对讲朋友的通话




快速入门指南

FM 收音机

FM 收音机开



FM 收音机关



扫描电台



寻找电台




浏览保存的电台



快速入门指南

配置菜单

访问耳机配置菜单




“配置菜单”

浏览配置菜单



“菜单提示”

退出配置菜单




故障排除

恢复出厂设置



故障复位



注意：故障复位不会将机器恢复为出厂设置。

快速参考

类型	操作	按键命令
 基础操作	开机	  (按住 1秒)
	关机	  (轻按 1次)
	调高音量/降低音量	 or  (轻按 1次)
 行动电话	接听电话	 (轻按 1次)
	结束通话	 (按住 2秒)
	拒接来电	 (按住 2秒)
	快速拨号	 (按住 3秒)

快速参考

类型	操作	按键命令
 Siri 和Google 助手	开启Siri或Goole 助手	 按住 3秒
 音乐	开始/暂停音乐	 按住 1秒
	下一首	 按住 1秒
	上一首	 按住 1秒
 FM 收音机	FM 收音机开/关	 按住 1秒
	选择预设	 按住 1秒
	向前寻找/向后寻找	 or  (轻按 2次)
	扫描FM 电台/停止扫描	 按住 1秒

快速参考

类型	操作	按键命令
 Mesh 网状对讲	Mesh 网状对讲开/关	 (轻按 1次)
	频道设置	 (轻按 2次)
	私密模式	 (按住 5秒)
	重置 Mesh网状对讲	 (按住 8秒)
	开启/禁用麦克风	 (按住 1秒)
 蓝牙对讲	蓝牙配对	 (按住 5秒)
	开始/结束对讲	 (轻按 1次)

Sena Technologies, Inc.

中国区代理：青岛哈顿重机手贸易有限公司

电话：0532-67763943

邮箱：services@senachina.com

地址：山东省青岛市城阳区重庆北路192号